

Petit Service
Tous les 6 mois ou 7'500km

- | | | |
|--------------------------|----------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | Moteur | Vidange Huile |
| <input type="checkbox"/> | Moteur/boîte | Vérification visuelle des fuites |
| <input type="checkbox"/> | Arrêteires de porte | Graisser |
| <input type="checkbox"/> | Embrayage | Vérifier le jeu |
| <input type="checkbox"/> | Liquide de refroidissement | Vérifier le niveau, et ajout d'antigel selon saison |
| <input type="checkbox"/> | Liquide de frein | Vérifier le niveau |
| <input type="checkbox"/> | Système de freinage | Vérifier l'étanchéité |
| <input type="checkbox"/> | Batterie | Vérifier le liquide, faire l'appoint avec de l'eau distillée |

Service
Tous les ans ou 15'000 km
Moteur,embrayage

- | | | |
|--------------------------|----------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | Moteur | Vidange Huile |
| <input type="checkbox"/> | | Changement filtre |
| <input type="checkbox"/> | | Vérifier les compressions |
| <input type="checkbox"/> | Moteur/boîte | Vérification visuelle des fuites |
| <input type="checkbox"/> | Allumeur | Contrôle des contacts, et de l'avance |
| <input type="checkbox"/> | Courroies | Vérifier état et tension |
| <input type="checkbox"/> | Bougies | Changement (tous les 30'000 pour bougies "longlife") |
| <input type="checkbox"/> | Liquide de refroidissement | Vérifier le niveau, et ajout d'antigel selon saison |
| <input type="checkbox"/> | | Etanchéité du circuit |
| <input type="checkbox"/> | Echappement | Vérifier |
| <input type="checkbox"/> | Embrayage | Vérifier le jeu |

Transmission

- | | | |
|--------------------------|-----------------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Cardans | Vérifier soufflets |
| <input type="checkbox"/> | Boîte à vitesse | Vérification visuelle des fuites |

Train Avant

- | | | |
|--------------------------|-----------|--|
| <input type="checkbox"/> | Direction | Vérifier soufflets, et rotules biellette |
| <input type="checkbox"/> | | Vérification du jeu, étanchéité |
| <input type="checkbox"/> | | Vérifier la géométrie |

Carrosserie

- | | | |
|--------------------------|---------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | Arrêteires de porte | Graisser |
| <input type="checkbox"/> | Charnières | Graisser |
| <input type="checkbox"/> | Toit Ouvrant | Graisser les rails
(VAG D007 000 04) |

Roues, freins

- | | | |
|--------------------------|-------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | Freins | Vérifier état et étanchéité des canalisations, durites et vis de purges |
| <input type="checkbox"/> | Garnitures AV, AR | Vérifier et changer si besoin |
| <input type="checkbox"/> | Pneu | Vérifier le profil, l'état et la pression (y.c. roue de secours) |
| <input type="checkbox"/> | Roues | Vérifier le couple de serrage |
| <input type="checkbox"/> | Frein à main | Graisser les cables |

Electricité

- | | | |
|--------------------------|--------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | Général | Vérifier toutes les fonctionnalités |
| <input type="checkbox"/> | Phares additionels | Vérifier le bon fonctionnement |
| <input type="checkbox"/> | Lave glaces | Vérifier les buses, et toutes les fonctions |
| <input type="checkbox"/> | Batterie | Vérifier la fixation, le liquide, faire l'appoint avec de l'eau distillée |

Tous les 2 ans ou 30'000 km

- Changer le filtre à air
- Changer le filtre à essence
- Changement des joints de queue de soupape
- Changement du joint de couvre culasse

Tous les 2 ans

- Vidanger le liquide de frein